

SNIMANJE ZVUKA SA JEDNIM MIKROFONOM

Trajanje 15 to 20 minuta

Učesnici 5 do 15

Ciljevi

- Probudite radoznalost učesnika
- Upoznajte učesnike sa radio opremom
- Naučite učesnike da snimaju zvuk

Oprema



• Ovde je idealno da imate različite prenosne snimače (najmanje jedan po paru ili tročlani, u zavisnosti od vašeg budžeta). Na primer, možete ponuditi:

- Nekoliko vrsta zuma H1n, H2n
- Nekoliko vrsta zuma H4n ili H5
- Jedan ili dva tipa zuma H6
- Postavite onoliko slušalica i vetrobrana koliko ima snimača na stolu.

Takođe planirajte i vreme povratka:

Zvučnik

kabl sa dvostrukim priključkom za povezivanje Zooma sa zvučnikom.

Ako nemate budžet, ponudite za korišćenje mobilne telefone!

Priprema Stavite različite uređaje na sto tako da budu vidljivi svima.

Instrukcije Zamolite učesnike da formiraju parove ili trinome u zavisnosti od broja snimača koje imate.

Objasnite grupi da ćete ih upoznati sa materijalima koji su potrebni za snimanje jednog mikrofona. Na primer, za snimanje osobe tokom intervjua, tokom mikro-trotoara ili za snimanje ambijentalnih zvukova. Recite učesnicima da su za ovu vrstu snimanja potrebni audio



snimač, slušalice i mikrofona. Mogu koristiti jednostavnu opremu (poput mobilnog telefona), kao i složeniju i skuplju opremu (poput one na stolu). Idealno je koristiti prenosne snimače marke Zoom koji imaju ugrađene mikrofone - jednostavni su za upotrebu, lako prenosivi i snimaju odličan zvuk.

Zatim zamolite ljude da sa stola uzmu diktafon, slušalice i vetrobran.

U parovima ili tri osobe moraju smisliti kako uključiti uređaj i postaviti ga kako bi mogli snimati. Prođite kroz svaku grupu da biste proverili da li sve ide dobro. Zatim im možete pokazati kako radi diktafon koji koriste.

Neka naizmenično snimaju jedno jednostavno pitanje, poput: „Kad biste mogli da izaberete moć superheroja, koja bi to bila?“, „Koji je vaš najbolji odmor?“, „Šta volite da radite da biste se opustili?“ Svaka osoba mora u jednom trenutku imati diktafon u rukama i pobrinuti se za tehnički deo.

Dajte im vremena da ponovo preslušaju snimak u slušalicama.



Vratite se kao velika grupa. Zatim možete pokazati kako radi Zoom H4n snimač i kako snimiti zvučni zapis tokom intervjua (pogledajte dodatak).



Varijante Umesto da pozovete učesnike da se registruju, ponudite im da snime različite zvukove (buka lupanja vrata, pucanje prstima itd.). Zatim će morati da nateraju učesnike da pogode o kojim zvukovima govore tokom sesije kolektivnog slušanja.

Ova aktivnost se takođe može povezati sa aktivnostima predstavljanim na sledećim stranicama.

Saveti za omladinske radnike

Objasnite da je mikrofonski postavljeno na prednjoj strani zuma. Ovo je usmereni mikrofonski. Prioritetno snima zvuk glasa snimljene osobe. Sa slušalicama će učesnici stoga slabije čuti okolne zvukove. Ali to ne znači da oni jednostavno nestaju.

Prilog(1) Kako H4n zoom funkcioniše

Objasnite da je mikروفon postavljen na prednjoj strani zuma. Ovo je usmereni mikروفon. Prioritetno snima zvuk glasa snimljene osobe. Sa slušalicama će učesnici stoga slabije čuti okolne zvukove. Ali to ne znači da oni jednostavno nestaju.



Zatim možete prikazati osnovni rad uređaja. Uradite ovo:

- Uključite uređaj (sa leve strane)
- Postavite SD karticu i proverite da li ima mesta
- Proverite nivo napunjenosti uređaja
- Priključite slušalice

Pritisnite crveno dugme «REC» prvi put, koje svetli i postaje crveno.

- Podesite zvuk pomoću tastera za nivo snimanja («REC nivo» na desnoj strani zuma)
- Podesite zvuk koji čujete preko slušalica („VOL“ na levoj strani)

①



②



③



④


⑤




Pritisnite dugme “REC” drugi put za pokretane snimanja

Pritisnite dugme STOP da biste zaustavili snimanje

Dijagram preuzet iz korisničkog priručnika Zoom H4n



⑥



⑦

Navedite kako prilagoditi nivo registracije učesnicima. Odredite da se nivo zvuka prikazuje kao spektar na Zoom ekranu sa pozadinskim osvetljenjem. Dobar kvalitet zvuka je oko -12.

Budite oprezni, ako se dogodi da bude na -6 do 0, zvuk je zasićen. Kasnije će biti neupotrebljivo za korišćenje.

Prilog (2)
Snimate osobu sa Zoom H4n-om

- 1) Pozovite učesnika da se pridruži i odglumi situaciju snimanja. Objasnite da moraju da završe ove različite korake pre nego što registruju nekoga:
- 2) Postavite zum uređaj u ravnu sa ustima osobe koju snimate.
- 3) Postavite pitanje sagovorniku (npr. šta ste jeli jutros?) Da biste podesili nivo snimanja.
- 4) Zatim ponovo preslušajte ovaj snimak da biste se uverili da sve radi kako treba.
- 5) Ako je intervju dugačak, stavite ruku u udoban položaj.
- 6) Registracija počinje!

